



GUIA RAPIDA DE INSTALACION LL-PS-500

1. Introducción

La fuente de alimentación LL-PS-500 aportará toda la potencia necesaria para el funcionamiento correcto de su PC, al mismo tiempo ahorrará energía.

Esta fuente de alimentación PC cuenta con un ventilador ultra silencioso y puede responder a las expectativas de los usuarios más exigentes.

2. Contenido del embalaje

- Fuente de alimentación de sobremesa LL-PS-500

3. Instalación

Cambio de fuente de alimentación antigua si procede.

- Apague su ordenador, desconecte el cable de alimentación de la parte trasera y extraiga la carcasa del ordenador.
- Identifique todos los cables de alimentación conectados interiormente al hardware del ordenador y desconéctelos.
- Desatornille los 4 tornillos de la parte trasera de la fuente de alimentación y extraiga la fuente de alimentación antigua.

Instalación de fuente de alimentación LL-PS-500

- Introduzca la fuente de alimentación en el lugar preestablecido de la carcasa del ordenador y fíjela con los 4 tornillos en la parte trasera de la carcasa.
- Conecte todos los cables de alimentación que procedan al hardware del ordenador, para más información puede consultar el manual de la placa base de su ordenador.
- Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y toma de red eléctrica de su hogar.
- Cierre la carcasa del ordenador, y encienda su ordenador.

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestro website www-l-link.es o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección: sat@l-link.es